

1

Insert bulb into fixture
Insertar la bombillo en la luminaria

2

Turn on the lamp
Encender la lámpara

3

Use the remote provided to change colors or dim
Warm White (3000K)*. You may also use the remote
to turn the light on and off.**

Utiliza el mando a distancia suministrado para cambiar
los colores o atenuar el blanco cálido (3000K)*. También puedes
utilizar el mando a distancia para encender y apagar la luz**.

4

One remote can control multiple LED+ Color PAR38
bulbs within a range of 20 ft

* The dimming feature works only for Warm White light

** The lamp has a built-in memory function and when powered
on, the light color will remain the same as the last setting.

Un mando a distancia puede controlar varias bombillas LED+
Color PAR38 con un alcance de 6 metros

* La función de atenuación sólo funciona con luz blanca cálida


** La lámpara tiene una función de memoria integrada y, cuando se enciende,
el color de la luz sigue siendo el mismo que el último ajuste.

Visit/ Visita: gelighting.com/led-plus



LED+™


one bulb + one function



GETTING STARTED GUIDE / GUÍA DE INICIACIÓN

See reverse side for steps / Consulte los pasos en el reverso

REMOTE CONTROL INCLUDED MANDO A DISTANCIA INCLUIDO



Pull the plastic card out from the battery compartment.

See below for the functions of each button:

Extraiga la tarjeta de plástico del compartimento de las baterías.

Consulte a continuación las funciones de cada botón:



On/off button, turn on or turn off bulb(s).

Botón de encendido/apagado, enciende o apaga la(s) bombillo(s).



Timer button, automatically turn off the lights after a pre-selected time. Press once for 1 hour, twice for 2 hours, and so on for a maximum of 8 hours.

Botón temporizador, apaga automáticamente las luces después de un tiempo preseleccionado. Pulse una vez para 1 hora, dos veces para 2 horas, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 horas.



Strobe/Flash button, switch to strobe and flash modes.

Botón estroboscópico/flash, cambia a los modos estroboscópico y flash.



Smooth/Fade button, switch to smooth and fade modes.

Botón Smooth/Fade, cambia entre los modos suave y atenuable.



White light output, cycle white light modes.

Salida de luz blanca, modos de luz blanca por ciclos.



Dim down button, decrease the brightness of white light.

Botón de atenuación, disminuir el brillo de la luz blanca.



Dim up button, increase the brightness of white light.

Botón para subir la intensidad, aumentar el brillo de la luz blanca.

GE is a trademark of General Electric Company. Used under trademark license.

GE es una marca registrada de General Electric Company. Utilizada de acuerdo al contrato de concesión.

PK-00113546-1